

# Übersicht Maschinen-Behälter-Kombination

✓ Perfekte Kombination

● Ausschnitt für Eisrutsche vor Installation erforderlich

CBT xxxxxxxx Adapter erforderlich

	Behälter	SB193	SB322	SB393	SB530	SB550	SB948	SB1025	UBH1100	UBH1600	UBH2250	SIS300	SIS700	SIS1350	Behälter	Maschine
Maschine	kg/24h	129	168	181	243	252	406	478	553	812	1068	137 + 73	318 + 73	613+73+73	kg/24h	Maschine
MXG327	152	✓	✓												152	MXG327
MXG328	150	✓	✓												150	MXG328
MXG427	170	✓	✓				BehälterTOPMXGSB55		●	●			●	●	170	MXG427
MXG428	195	✓	✓				BehälterTOPMXGSB55		●	●			●	●	195	MXG428
MXG437	170			✓	✓		BehälterTOPMXGSB55			●				●	170	MXG437
MXG438	195			✓	✓		BehälterTOPMXGSB55			●				●	195	MXG438
MXG637	300			✓	✓		BehälterTOPMXGSB55	CBT48EAMCD	CBT52EAMCD	●				●	300	MXG637
MXG638	340			✓	✓		BehälterTOPMXGSB55	CBT48EAMCD	CBT52EAMCD	●				●	340	MXG638
MXG938	400			✓	✓		BehälterTOPMXGSB55	CBT48EAMCD	CBT52EAMCD	●				●	400	MXG938
NW307	190	✓	✓	CBT30EMCD	CBT30EMCD										190	NW307
NW308	160	✓	✓	CBT30EMCD	CBT30EMCD										160	NW308
NW507	210	✓	✓	CBT30EMCD	CBT30EMCD										210	NW507
NW508	230	✓	✓	CBT30EMCD	CBT30EMCD										230	NW508
NW457	220			✓	✓		CBT48EAMCD/FMCD								220	NW457
NW458	230			✓	✓		CBT48EAMCD/FMCD								230	NW458
NW607	280			✓	✓		CBT48EAMCD								280	NW607
NW608	320			✓	✓		CBT48EAMCD/FMCD								320	NW608
NW1008	485			✓	✓		CBT48EAMCD/FMCD	CBT52EAMCD	●	●					485	NW1008
NW1408	640				✓		CBT48EAMCD/FMCD	CBT52EAMCD	●	●					640	NW1408
MFN46	320	CBT22EFC	CBT22EFC	CBT30EFS	CBT30EFS	CBT42EFS	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●			●	●		320	MFN46
MFN47	290	CBT22EFC	CBT22EFC	CBT30EFS	CBT30EFS	CBT42EFS	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●			●	●		290	MFN47
MFN56	570	CBT22EFC	CBT22EFC	CBT30EFS	CBT30EFS	CBT42EFS	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●	●		●	●		570	MFN56
MFN57	350	CBT22EFC	CBT22EFC	CBT30EFS	CBT30EFS	CBT42EFS	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●	●		●	●		350	MFN57
MFN86	1950										●			●	1950	MFN86
MFN88	2000										●			●	2000	MFN88
MF26	120	✓	✓	CBT30EFS	CBT30EFS	CBT42EFS	CBT48FMCD					●	●		120	MF26
MF36/37	200	✓	✓	CBT30EFS	CBT30EFS	CBT42EFS	CBT48FMCD					●	●		200	MF36/37
MF46	320	CBT22EFC	CBT22EFC	CBT30EFS	CBT30EFS	CBT42EFS	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●			●	●		320	MF46
MF47	300	CBT22EFC	CBT22EFC	CBT30EFS	CBT30EFS	CBT42EFS	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●			●	●		300	MF47
MF56	600	CBT22EFC	CBT22EFC	CBT30EFS	CBT30EFS	CBT42EFS	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●	●		●	●		600	MF56
MF57	410	CBT22EFC	CBT22EFC	CBT30EFS	CBT30EFS	CBT42EFS	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●	●		●	●		410	MF57
MF58	600			CBT30EFS	CBT30EFS	CBT42EFS	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●	●			●		600	MF58
MF59	700			CBT30EFS	CBT30EFS	CBT42EFS	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●	●			●		700	MF59
MF66	1150								●	●	●		●	●	1150	MF66
MF68	1220						CBT48FMCD	CBT52FMCD	●	●	●		●	●	1220	MF68
MF69	1400						CBT48FMCD	CBT52FMCD	●	●	●			●	1400	MF69
MF86	2400										●			●	2400	MF86
MF88	2500										●			●	2500	MF88
MXF327	133	✓													133	MXF327
MXF427	220		✓												220	MXF427
MXF627	300		✓												300	MXF627
MXF1027	500				✓										500	MXF1027
MXF1237	560				✓										560	MXF1237
MAR56	380								●	●	●	●	●	●	380	MAR56
MAR76/78	510								●	●	●	●	●	●	510	MAR76/78
MAR79	570								●	●	●	●	●	●	570	MAR79
MAR106/108	700								●	●	●		●	●	700	MAR106/108
MAR109	648								●	●	●		●	●	648	MAR109
MAR126/128/129	1000								●	●	●		●	●	1000	MAR126/128/129
MAR206/208	1650									●	●			●	1650	MAR206/208
MAR209	1600									●	●			●	1600	MAR209
MAR306/308	2200									●	●			●	2200	MAR306/308

CBT48FMCD: Alternativ kann, die nicht isolierten Stahlplatten, CBT48EAMCD verwendet werden. (NW 457/458/608/1008/1408, Spalte SB948)